

Initial Fill Instructions

WARNING : *This lighter is shipped empty of butane – be sure to carefully fill lighter according to these instructions.*

- 1. Set flame adjustment to minimum position (refer to enclosed instruction manual).*



- 2. Fill with Zippo Premium Butane or other premium butane gas. Do not use lighter for a minimum of 4 hours. This is to let the butane and internal parts stabilize before use. Igniting the lighter prematurely could cause an excessive and dangerous flame height.*
- 3. When igniting lighter for the first time, be sure that the flame adjustment is set to the minimum position. Use with caution and aim safely away from person and combustible materials.*
- 4. After the flame is stabilized, adjust to preferred flame height setting.*



Instructions initiales de suffisance

MISE EN GARDE : *Ce briquet est expédié vide. Il faut le remplir prudemment conformément aux directives ci-dessous.*

1. *Ajuster le bouton de réglage de la hauteur de la flamme au minimum (consulter le mode d'emploi ci-joint).*



2. *Remplir avec du butane de première qualité Zippo ou un autre butane de première qualité. Ne pas utiliser le briquet pendant au moins 4 heures afin de permettre au butane et aux pièces internes de se stabiliser avant l'utilisation. Allumer le briquet trop tôt pourrait causer une flamme excessivement haute et dangereuse.*

3. *Quand on allume le briquet pour la première fois, s'assurer de régler la hauteur de la flamme à la position minimum. Utiliser le briquet avec prudence et le tenir éloigné des personnes et des matières combustibles.*

4. *Une fois la flamme stabilisée, la régler à la hauteur désirée.*